

Свежие решения для розничной торговли



Viva

Весы для розничной торговли

Контрольно-кассовые пункты

Взвешивание ингредиентов

Самообслуживание

Универсальные весы Viva для розничной торговли

METTLER TOLEDO

Максимальная гибкость и производительность в розничной торговле



- Контрольное взвешивание – встроенные протоколы для работы с основными системами кассовых терминалов и компьютерными системами обеспечивают быстрое обслуживание на контрольно-кассовых пунктах.
- Порционирование – превосходное решение для контроля массы порций и взвешивания ингредиентов.
- Самообслуживание – незаменимы для взвешивания или определения стоимости в магазинах самообслуживания.

Во-первых, весы Viva обладают тем, что нужно больше всего – абсолютной точностью наряду с надежностью и долговечностью. Кроме того, эти весы можно подключить к большинству контрольно-кассовых систем для использования на кассовых терминалах либо к компьютерным системам, –

езде, где только могут потребоваться данные взвешивания. С тем же успехом весы Viva можно использовать для порционирования, выполняемого вручную: например, для контроля массы ингредиентов, добавляемых в рецептуру. И, наконец, в отделах продажи свежих продуктов многих

супермаркетов заменяют механические весы более точными и долговечными электронными весами. Независимо от того, используются ли они отдельно, или подключены к компьютерной системе, весы Viva превосходно справляются с решением любых задач взвешивания.

Технические характеристики

НПВ

- 6 кг X 0,002 кг или 15 ф X 0,005 ф
- 15 кг X 0,005 кг или 30 ф X 0,01 ф

Интерфейсы

- RS-232
- Встроенные протоколы для работы с наиболее распространенными системами кассовых терминалов
- Совместимость с OPOS

Диапазон рабочих температур

- от -10°C до 40°C / от 14°F до 104°F
- влажность 0-85% без конденсации

Габаритные размеры

- Стандартная чашка 280 x 316 мм / 11" x 12,4"
- По заказу – чашка для встраивания в прилавок (In-Counter) 276 x 327 мм / 10,9" x 12,9"
- Минимальная высота: 67 мм / 2,6"

Дисплей

- ЖКД с подсветкой
- Установка на стойке или на основании весов
- Функции тарирования и установки нуля
- Разрядность показаний массы: фунты – 4 разряда, НПВ 6 кг – 4 разряда, НПВ 15 кг – 5 разрядов

Электропитание

Внешний настенный блок питания для подключения к сети переменного тока 120 В или 220 В (в соответствии с заказом). Выход: 9 В, 500 мА постоянного тока.

Конструкция

Прочное литое алюминиевое основание, чашка из нержавеющей стали. Функция автоматической коррекции нуля обеспечивает стабильность показаний в нулевой точке.

Сертификаты

OIML. Европейский сертификат испытаний типового образца T6294. Сертификат соответствия NTEP 04-037

Опции

- Дисплей для установки на стене.
- Чашка весов с прямыми углами для встраивания в прилавок.

Mettler-Toledo, Australia
Tel. +61-3-9644 5710

Mettler-Toledo, Belgium
Tel. +32-2-334 02 11

Mettler-Toledo, Canada
Tel. +1-800-663 5456

Mettler-Toledo, Caribbean
Tel. +41-1-944 22 11

Mettler-Toledo, Netherlands
Tel. +31-344-638340

Mettler-Toledo, SE Asia
Tel. +65-6890 00 11

Mettler-Toledo, USA
Tel. +1-800-883 2171

Mettler-Toledo, United Kingdom
Tel. +44-116-235 7070

Для других регионов:
Mettler-Toledo GmbH
Greifensee, Switzerland
Тел. +41-1-944 22 11
Факс +41-1-944 31 70

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
©2005 Mettler-Toledo Inc.
22007578



Произведено на предприятии, сертифицированном в соответствии с ISO9001.

RT1139.1EE

Региональное представительство METTLER TOLEDO